



換 地 図


縮尺 ５００分の１

所 在 尾 張 旭 市 渋 川 町 三 丁 目

渋川町
二丁目

庄中町
一丁目


庄中町
三丁目



換地位置図へ

目次へ


凡 例						
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換 地 図

縮尺 500分の1

所 在 尾 張 旭 市 渋 川 町 三 丁 目



庄中町
三丁目

換地位置図へ

目次へ


凡					
例	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地

縮尺 500分の1

所在 尾張旭市 澁川町 三丁目




凡						
例	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換 地 図

縮尺 500分の1

所在 尾張旭市 渋川町 三丁目




換地位置図へ

目次へ

凡 例						
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	

所在 尾張旭市 湊川町三丁目



目次


凡 例					
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地



換地図

縮尺 500分の1

所在 尾張旭市 渋川町 三丁目



換地位置図へ

目次へ


凡例						
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換 地 図

縮尺 500分の1

所 在 尾 張 旭 市 渋 川 町 三 丁 目



換地位置図へ

目次へ


凡 例						
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換地図

縮尺 500分の1

所在 尾張旭市 渋川町 三丁目



換地位置図へ

目次へ


凡 例						
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換 地 図

縮尺 500分の1

所在 尾張旭市 渋川町 三丁目



換地位置図へ

目次へ


凡						
例	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換地図

縮尺 500分の1

所在 尾張旭市 渋川町 三丁目



換地位置図へ

目次へ


凡例						
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換 地 図

縮尺 ５００分の１


所 在 尾 張 旭 市 渋 川 町 三 丁 目



換地位置図へ

目次へ


凡 例						
	施 行 地 区 界	町 界	字 ・ 丁 目 界	地 番	換 地	



換 地 図

縮尺 500分の1


所在 尾張旭市 渋川町三丁目



換地位置図へ

目次へ


凡 例						
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換 地 図

縮尺 500分の1

所在 尾 張 旭 市 渋 川 町 三 丁 目



換地位置図へ

目次へ


凡 例						
	施行地区界	町界	字・丁目界	地番	換地	



換 地 図

縮尺 ５００分の１

所在 尾 張 旭 市 渋 川 町 三 丁 目



換地位置図へ

目次へ

凡				
例	施行地区界	町界	字・丁目界	地番地